



MANUAL PARA EL CLIENTE

Germán Schaberger - Analista de Centro de Soporte

MAPEO DE RENDIMIENTO REMONDA CASTRO

The image shows two men in a field of golden wheat. The man in the foreground, wearing a grey polo shirt, is holding a tablet and pointing at the screen. The man in the background, wearing a blue polo shirt, is looking at the tablet. Overlaid on the scene are several semi-transparent icons: a Wi-Fi symbol, a gear, a tractor, a globe, and a hexagonal grid with the letters 'N', 'K', and 'P' inside. The background features a large green combine harvester in a field under a clear blue sky.



GreenStar - Principal

Config. Resumen Activaciones Memoria

¿Cuáles valores desea cambiar?

Recursos	<input checked="" type="checkbox"/>	ITEC Pro	<input type="text"/>
Máquina	<input checked="" type="checkbox"/>	Swath Control Pro	<input type="text"/>
Apero	<input checked="" type="checkbox"/>	Guiado de apero	<input type="text"/>
Documentación	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión de agua	<input type="text"/>
Guiado	<input checked="" type="checkbox"/>		
Límites	<input checked="" type="checkbox"/>		

Seleccione la tecla 'C' para ver Diagnóstico.

Aceptar *Indica un campo requerido

A Mapeo F GS3
 B Guiado G Recursos
 C Diagnóstico H Equipo
 D Gest. agua I Document.
 Total 1 2 3
 11:14



GreenStar - R/C

Recursos

0,00 (ha)

Introduzca el Cliente, Granja y Campo. Si desea emplear Documentación, seleccione una Tarea. Nota: Los mapas de cobertura pueden crearse con Documentación desactivada.

1 / 4

A B C

Salir de config.

16:48

Hallar campo

Localizador de campo (Requiere límite exterior)

Act./desac. de localizador de campos

Operador

Campaña 2013

Tarea Doc. desactivada

Campo

Granja

Cliente

Nº lic.

Hogar

GreenStar - R/C

Recursos

0,00  (ha)

Introduzca el Cliente, Granja y Campo. Si desea emplear Documentación, seleccione una Tarea. Nota: Los mapas de cobertura pueden crearse con Documentación desactivada.

1 / 8

Localizador de campo (Requiere límite exterior)

Act./desac. de localizador de campos

Hallar campo

11:15

Salir de config.

Form fields (marked with * as mandatory):

- Cliente: Remonda Castro
- Granja: Master
- Campo: Taller
- Tarea: Harvest
- Campaña: 2012
- Operador: ----
- Nº lic.:

Completar con la información correspondiente, recordar que los casilleros con asterisco (*) son obligatorios.

GreenStar - Equipo

Máquina

Introduzca el tipo y nombre de máquina. Introduzca las compensaciones del receptor de GPS. Seleccione el tipo de conexión para su aforo y seleccione una fuente de registro para usar Documentación.

Desplaz. de máquina

Posición no directriz Eje delantero

A	0,00 (m)
B	1,89 (m)
C	2,40 (m)
D	0,00 (m)

A Dist. lateral entre línea central de máq. y receptor GPS
 B Distancia en línea del eje no directriz al receptor GPS
 C Distancia en línea del eje no directriz al punto de conexión de la plataforma
 D Distancia vertical de receptor de GPS al suelo
 Notz: Se usa solamente con aplicaciones Surface Water Pro

11:16

Aceptar

Comprobar que este completo con la información correspondiente a la maquina.

GreenStar - Equipo

***Tipo de apero**
Draper

Modelo de apero
John Deere

***Nombre de apero**
640FD

Ancho físico 12,500 (m)

Ancho de apero 12,20 (m)

Esp. entre pasadas 12,0000 (m)

*** Cambiar anchos**

Compensación

2,00 (m) 0,00 (m) 1,50 (m)

*** Cambiar compens.**

Aperos

3 / 8

A **B** **C**

Salir de config.

11:20

Swath Control

En este paso se carga la información que corresponde a la plataforma.

Cosecha Nuevo

Cambiar parámetros de cosecha

* Tipo de cosecha Soybeans
Marca Don Mario
* Variedad 5900

Gestión de residuos Chop and Spread

Nombre de la carga

Destino de la carga

Carga N°

Incrementar autom. el n° de carga Guardar carga

Eliminar

Documentación



Defina sus operaciones actuales seleccionando una o más operaciones y configurando los valores de cada operación.

4 / 8

A



F

B

C Salir de config.

11:21

En la pagina documentación completar el tipo de cosecha y la variedad correspondiente, verificar que siempre en el margen superior estén solamente las pestañas "COSECHA" y "NUEVO" únicamente de lo contrario el equipo no registrara cobertura.



Límites

Defina o seleccione un límite exterior, límites exteriores y cabeceros.

Tipo: Exterior

Sin señal GPS...
0,00 (ha) 0 (m)

Compensa- ción límite (m): 6,100

7 / 8

Salir de config.

11:22

Cliente: Remonda Castro
Granja: Master
Campo: Taller

Límites



Mapas | Límites | Indicadores | Máq. múltiples

Tipo: Exterior


13,75 (ha) 1474 (m)



Compensa- ción límite (m): 4,572


Cliente: FCA
Granja: lote_1416
Campo: l




En esta pagina estableceremos una nueva pasada o seleccionaremos una ya creada.







MAPEO FINALIZADO:



NOTA: Regular la altura de registro cada vez que se cambia de cultivo, ya que no hacerlo, no nos permitirá realizar un correcto mapa de rendimiento o directamente no registrará.